



Dziecięcy Sweter z Muzyką Cooking Up Fun

Indeks: **694138** Producent: **Kids2, Inc.** Kod producenta: **13061**

Cena: **339.49 zł**

Opis

Bright Starts Cooking Up Fun dziecięcy sweter z muzyką i światłami, zabawka do odgrywania ról, unisex, 6-12 miesięcy, do 11 kg

Producent: Kids2, Inc.

- Wskocz do pierwszej kuchni dziecka dzięki swetra Cooking Up Fun Activity Jumper firmy Bright Start; wprowadź uczenie się przyczynowo-skutkowe i pomysłowe odgrywanie ról od najmłodszych lat
- 4 stacje z zabawkami o tematyce jedzenia: naciśnij i przełącz stację szefa kuchni z muzyką, światłami i dźwiękami gotowania; blender i serwuj smoothie z blenderem spinningowym i kubkiem marszczącym; warzywna aktywność kanapkowa; teksturowana zabawka bananowa
- Siedzisko obraca się o 360°, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich aktywności, gdy dziecko skacze i bawi się; można prać w pralce podkładkę do siedzenia jest łatwa do usunięcia; wytrzyj zabawki do czysta łagodnym mydłem i wodą
- Zasilaj muzykę i światła za pomocą 3 baterii AA; 3 regulacje wysokości rosną wraz z dzieckiem; idealne dla dzieci w wieku 6-12 miesięcy lub do 11 kg
- Ten sweter sportowy to świetny pomysł na prezent na baby shower; mały ślad o zmontowanych wymiarach 76,5 x 82,3 x 69 cm
- **waga przedmiotu:** 12.87 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Wskocz do pierwszej kuchni dziecka dzięki swetra Cooking Up Fun Activity Jumper firmy Bright Start; wprowadź uczenie się przyczynowo-skutkowe i pomysłowe odgrywanie ról od najmłodszych lat, 4 stacje z zabawkami o tematyce jedzenia: naciśnij i przełącz stację szefa kuchni z muzyką, światłami i dźwiękami gotowania; blender i serwuj smoothie z blenderem spinningowym i kubkiem marszczącym; warzywna aktywność kanapkowa; teksturowana zabawka bananowa, Siedzisko obraca się o 360°, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich aktywności, gdy dziecko skacze i bawi się; można prać w pralce podkładkę do siedzenia jest łatwa do usunięcia; wytrzyj zabawki do czysta łagodnym mydłem i wodą, Zasilaj muzykę i światła za pomocą 3 baterii AA; 3 regulacje wysokości rosną wraz z dzieckiem; idealne dla dzieci w wieku 6-12 miesięcy lub do 11 kg, Ten sweter sportowy to świetny pomysł na prezent na baby shower; mały ślad o zmontowanych wymiarach 76,5 x 82,3 x 69 cm
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **słowo kluczowe tematu:** Sweter aktywności, centrum aktywności, gotowanie, edukacja, bez koła
- **marka:** Bright Starts
- **maksymalna wysokość:** 27.2 inches
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 074451130616, 0074451130616
- **poziom opakowania:** unit
- **język dyrektywy UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek:** english
- **numer części:** 13061
- **kolor:** Wielobarwny
- **wzór:** Wzór zwierzęcy

- **waga opakowania przedmiotu:** 6.827 kilograms
- **producent:** Kids2, Inc.
- **zalecane węzły przeglądania:** 20861607031, 20861552031
- **skład materiału:** 55% plastik, 35% metal, 10% tkanina
- **numer modelu:** 13061
- **minimalny wiek producenta:** 6
- **nazwa przedmiotu:** Bright Starts Cooking Up Fun dziecięcy sweter z muzyką i światłami, zabawka do odgrywania ról, unisex, 6-12 miesięcy, do 11 kg
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-08-02T00:00:01Z
- **słowo kluczowe grupy docelowej:** Unisex Dziecko
- **instrukcje opieki:** Wyjmij i wypierz tkaninową podkładkę siedziska w zimnej wodzie. Należy prać w programie do tkanin delikatnych, bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze. Wytrzyj ramę i zabawki do czysta miękką, czystą szmatką i łagodnym mydłem. Suszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

Parametry

Wiek dziecka	6-12 miesięcy
Maksymalne obciążenie	11 kg
Kolor	Wielobarwny
Producent	Kids2, Inc.
Waga przedmiotu	12.87 pounds

Zdjęcia



Seat rotates 360 degrees