



Zabawkowy Odkurzacz Eco Clean Smoby 311052

Indeks: 755434 Producent: Smoby Toys Kod producenta: 311052

Cena: 389.77 zł

Opis

Smoby Toys 311052 odkurzacz Eco Clean

Producent: Smoby Toys

Smoby Toys 311052 Odkurzacz Eco Clean to fantastyczny zestaw do zabaw kuchennych dla dzieci od 3 lat. Wyposażony w wiele funkcji elektronicznych, takich jak ekspres do espresso ze światłem i dźwiękiem oraz elektroniczną płytę kuchenną. Zawiera 35 zabawnych akcesoriów, w tym makaron zmieniający kolor w zimnej wodzie, magiczną patelnię do naleśników i wiele innych. Zasilany 5 bateriami AA, odkurzacz ma wymiary 64 x 48 x 100 cm.

Smoby Toys 311052 Odkurzacz Eco Clean to doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka. Możliwość montażu w ciągu 1 godziny sprawia, że jest idealnym prezentem dla małych kucharzy. Produkt marki Smoby Toys spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa dla dzieci i jest wykonany z wysokiej jakości plastiku.

Zestaw Smoby Toys 311052 Odkurzacz Eco Clean jest częścią kuchni do zabawy, która zapewni godziny świetnej rozrywki. Zabawka uniseksowa, idealna do pokoju dziecięcego, zapewniająca dodatkową edukacyjną wartość. Odkurzacz Eco Clean to nie tylko zabawka, ale również sposób na rozwijanie umiejętności i kreatywności dziecka.

- Stabilna kuchnia do zabawy z wieloma funkcjami elektronicznymi Ekspres do espresso ze światłem i dźwiękiem, odpływ z dźwiękiem, elektroniczna płyta kuchenna ze światłem i dźwiękiem
- Łącznie z 35 zabawnymi akcesoriami: makaron, który zmienia swój kolor w zimnej wodzie, magiczna patelnia do lekkich naleśników, solniczka i pieprzniczka z dźwiękiem kliknięcia i wiele innych
- Zalecenia wiekowe: odpowiednie dla dzieci od 3 lat
- Zasilanie bateryjne: 5x LR03 mikroogniw AA (nie wchodzą w zakres dostawy)
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 64 x 48 x 100 cm
- **zawarte komponenty:** kuchnia do zabawy
- **Czas montażu:** 1 hours
- **opis przedziału wiekowego:** dla dzieci
- **punkt znaku wypunktowania:** Stabilna kuchnia do zabawy z wieloma funkcjami elektronicznymi Ekspres do espresso ze światłem i dźwiękiem, odpływ z dźwiękiem, elektroniczna płyta kuchenna ze światłem i dźwiękiem, Łącznie z 35 zabawnymi akcesoriami: makaron, który zmienia swój kolor w zimnej wodzie, magiczna patelnia do lekkich naleśników, solniczka i pieprzniczka z dźwiękiem kliknięcia i wiele innych, Zalecenia wiekowe: odpowiednie dla dzieci od 3 lat, Zasilanie bateryjne: 5x LR03 mikroogniw AA (nie wchodzą w zakres dostawy), Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 64 x 48 x 100 cm
- **marka:** Smoby
- **ogólne słowo kluczowe:** smoby, zabawki, zabawki, zabawki, dla dzieci, na lato, dla dziewcząt, chłopców, chłopców, dziewcząt, dziewcząt, dziewcząt, kuchni, zabaw, kuchni, kuchni, kuchni, na zewnątrz, do sklepów handlowych, kuchni,

pokoju dziecięcego, salonu,

- **język dyrektywy UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek** german, english, spanish, french, italian
- **opis gwarancji:** 2 lata gwarancji producenta
- **numer części:** 311052
- **pleć docelowa:** unisex
- **nazwa typu elementu:** Smoby odkurzacz eco clean
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.88 kilograms
- **producent:** Smoby Toys
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 3032163110521
- **zalecane węzły przeglądania:** 20861607031, 20659660031, 20658841031
- **numer modelu:** 311052
- **minimalny wiek producenta:** 36
- **rok modelowy:** 2022
- **nazwa przedmiotu:** Smoby Toys 311052 odkurzacz Eco Clean
- **wymagane baterie:** 1
- **data premiery:** 2022-06-08T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-06-03T21:12:41.771Z
- **słowo kluczowe grupy docelowej:** Unisex — dla dzieci
- **materiał:** Plastik
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Wiek odpowiedni	od 3 lat
Wymiary	64 x 48 x 100 cm
Ilość akcesoriów	35
Zasilanie	5x AA (baterie nie wchodzą w zestaw)

Zdjęcia



