



Fischer Uchwyt Rowerowy na Smartfon z Funkcją Powerbanku, 15.6 x 18.5 x 8 cm, Czarny/Srebrny

Indeks: 720164 Producent: FISCHER Kod producenta: 50076

Cena: **230.42 zł**

Opis

Fisher Rowerowy Uchwyt na Smartfon, 15.6 x 18.5 x 8 cm, Czarny/Srebrny

Producent: Fischer

Innowacyjny uchwyt rowerowy na smartfon marki Fischer, który zapewnia bezpieczne mocowanie i łatwy dostęp do urządzenia podczas jazdy. Dzięki czterem trybom odtwarzania muzyki (Bluetooth, USB, karta SD/TF i AUX) oraz wbudowanemu trybowi głośnomówiącemu, można cieszyć się ulubionymi utworami i wygodnymi rozmowami telefonicznymi w dowolnym momencie. Dodatkowo, uchwyt posiada wbudowany powerbank, umożliwiający do 30 godzin ciągłego słuchania. Doskonale nadaje się dla smartfonów o szerokości 50-90 mm.

Wyjątkowy uchwyt rowerowy Fisher to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla miłośników aktywności outdoorowych, ale także doskonałe akcesorium dla osób ceniących sobie wygodę i funkcjonalność. Solidna konstrukcja, wszechstronne możliwości odtwarzania muzyki oraz wbudowany powerbank sprawiają, że korzystanie z urządzenia staje się jeszcze bardziej komfortowe i przyjemne. Bezpieczne mocowanie, łatwy dostęp i stylowy design sprawiają, że ten uchwyt to must-have dla każdego rowerzysty.

Fisher Rowerowy Uchwyt na Smartfon to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się ulubioną muzyką i komfortowymi rozmowami telefonicznymi podczas jazdy rowerem. Dzięki innowacyjnym funkcjom i solidnej konstrukcji, ten uchwyt zapewnia nie tylko bezpieczne mocowanie, ale także wygodne korzystanie z smartfona w każdych warunkach. Przekonaj się, jak łatwo można połączyć aktywność fizyczną z przyjemnościami multimedia.

- Cztery tryby odtwarzania muzyki: Bluetooth, USB, karta SD/TF i AUX
- Wbudowany tryb głośnomówiący do rozmów telefonicznych
- Posiada wbudowany powerbank
- Do 30 godzin słuchania dzięki wbudowanemu akumulatorowi 4400 mAh
- Nadaje się do smartfonów o szerokości 50 – 90 mm
- **zawarte komponenty:** uchwyt na telefon multimedia
- **opis przedziału wiekowego:** dla dorosłych.
- **punkt znaku wypunktowania:** Cztery tryby odtwarzania muzyki: Bluetooth, USB, karta SD/TF i AUX, Wbudowany tryb głośnomówiący do rozmów telefonicznych, Posiada wbudowany powerbank, Do 30 godzin słuchania dzięki wbudowanemu akumulatorowi 4400 mAh, Nadaje się do smartfonów o szerokości 50 – 90 mm
- **marka:** Fischer
- **ogólne słowo kluczowe:** zabezpieczenie;upadek;urządzenie;dodatek;akcesorium

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 2 lata gwarancji producenta
- **numer części:** 50076
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 2
- **kolor:** Czarny/Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.5 kilograms
- **producent:** Fischer
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4008153500763, 04008153500763
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788387031, 20788271031, 20788562031
- **numer modelu:** 50076
- **specjalna funkcja:** Obrotowy
- **nazwa przedmiotu:** Fisher Rowerowy Uchwyt na Smartfon, 15.6 x 18.5 x 8 cm, Czarny/Srebrny
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-15T04:05:02.558Z
- **kompatybilne urządzenia:** Smartfony
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **typ mocowania:** Kierownica
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Wymiary	15.6 x 18.5 x 8 cm
Kolor	Czarny/Srebrny
Typ mocowania	Kierownica
Wbudowany powerbank	Tak, 4400 mAh
Gwarancja	2 lata

Zdjęcia



