



GROHE Skate Cosmopolitan - Chromowany Przycisk Uruchamiający

Indeks: **811277** Producent: **Grohe UK Longtail Ordering** Kod producenta: **38732000**

Cena: **170.81 zł**

Opis

Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający

Producent: Grohe UK Longtail Ordering

- GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska
- Lśniąca powłoka GROHE StarLight – łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia i trwała
- **waga przedmiotu:** 0.42 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska, Lśniąca powłoka GROHE StarLight – łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia i trwała
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** GROHE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 798256203978, 0798256203978, 4005176836114, 04005176836114
- **numer części:** 38732000
- **nazwa typu elementu:** Płyta ścienna
- **producent:** Grohe UK Longtail Ordering
- **numer modelu:** 38732000
- **nazwa przedmiotu:** Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-06-02T02:26:49.887Z
- **zawarte komponenty:** 1-częściowa płyta do splukiwania
- **język:** german, english
- **Nazwa modelu:** GROHE Skate Cosmopolitan Płytko do splukiwania, chromowana, 38732000
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** Chrome
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.426 kilograms
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785372031, 20658607031
- **data premiery:** 2012-03-28T00:00:01Z
- **materiał:** Szkło

Parametry

Kolor	Chrom
Waga produktu	0.42 kg
Materiał	Szkło

Zdjęcia

