



Odkurzacz bezprzewodowy Candy CleanAir 10, niebiesko-szary

Indeks: **829960** Producent: **Candy** Kod producenta: **39400932**

Cena: 477.38 zł

Opis

All Surfaces 10 CAS10 bezprzewodowy bez worka, niebieski, szary

Producent: CANDY

Zapomnij o tradycyjnych odkurzaczach z workiem i przewodem zasilającym. Odkurzacz Candy All Surfaces 10 to nowoczesny i innowacyjny sprzęt, który w każdej sytuacji zapewni skuteczne czyszczenie. Wybierz model bezprzewodowy i ciesz się pełną swobodą ruchów podczas sprzątania.

Dostępny w kolorze niebiesko-szarym, odkurzacz bezprzewodowy Candy All Surfaces 10 charakteryzuje się lekką konstrukcją o wadze zaledwie 2,2 kg, dzięki czemu możesz go łatwo przenosić i używać w różnych pomieszczeniach. Nie martw się o kończącą się baterię - pojemna bateria litowa zapewnia maksymalny czas pracy do 20 minut, a ładowarka umożliwia pełne nabicie baterii w zaledwie kilka godzin.

Oprócz funkcji tradycyjnego odkurzacza, Candy All Surfaces 10 oferuje możliwość wykorzystania jako odkurzacza ręcznego - znajdziesz w zestawie miotłę wielokrotnego ładowania i odkurzacz ręczny. Dodatkowo, zintegrowane akcesoria pozwalają na łatwe dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a technologia cyklonowa znacznie zwiększa skuteczność czyszczenia. Zadbaj o jakość swojego mieszkania z Candy All Surfaces 10!

Parametry

Kolor	Niebiesko-szary
Maksymalny czas pracy na baterii	20 minut
Waga	2,2 kg
Typ	Bezprzewodowy, bezworkowy

Zdjęcia

